

Wechsel des Filterbeutels leichter gemacht!

Der Filterbeutel muss gewechselt werden. Sie öffnen den Deckel des Beutelfiltergehäuses und obwohl Sie den Ablass zur Restentleerung geöffnet haben, steht das verunreinigte Medium bis zur Oberkante im Gehäuse. Es hilft nichts, zum Herausziehen des Filterbeutels muss die Hand im Tauchgang nach dem Griff des Filterbeutels suchen. Das Herausziehen des Beutels gestaltet sich schwierig, da dieser auch noch mit Restmedium gefüllt und entsprechend schwer ist. Zusätzlich besteht die Gefahr, dass der flüssige Inhalt des Filterbeutels Sie oder die benachbarten Anlagenteile verunreinigt. Ärgerlich und nicht gerade

ein schöner Job. Mit Hilfe unserer Verdrängerkörper kann das Restvolumen jedoch reduziert werden. Schon beim Öffnen des Deckels schwimmt der Verdrängerkörper oben auf und kann bequem herausgezogen werden. Das Volumen des Hohlkörpers hat die Flüssigkeit verdrängt, der Filterbeutel ist nicht mehr mit Restmedium gefüllt und entsprechend leichter. Kein Tauchgang, kein Verschütten, keine verschmutzte Kleidung, keine dreckigen Anlagenteile.

[Fragen Sie nach unseren Verdrängerkörpern. Der nächste Filterbeutelwechsel kommt bestimmt!](#)