

Abdichten von Gewindeverbindungen

Zur Abdichtung von konischen Gewindeverbindungen empfehlen wir Teflonband. Wickeln Sie dieses in Gewindedrehrichtung auf das konische Außengewinde. Achten Sie beim Aufwickeln auf eine gute Vorspannung des Dichtbandes. Bringen Sie ca. 5 Lagen über die gesamte Gewindelänge auf, der Gewinde-

ansatz sollte dabei frei bleiben. Beim Einschrauben in das Gegenstück mit Werkzeug fest aber ohne Gewalt anziehen. Bei Kunststoffgewinden darauf achten, die Gewinde nicht zu überdrehen oder so fest einzuschrauben, dass das Gegenstück aufplatzt.

