

Schlauchnennweiten in Zoll im Überblick

Bei Schläuchen ist es wichtig den richtigen Innendurchmesser des Schlauches der passenden Schlauchtüllengröße zuzuordnen. Bei Zoll-Schläuchen ist oft unklar

wie groß der Innendurchmesser in mm ist. Nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss:

Schlauch Innen-Ø in Zoll	1/16"	1/8"	3/16"	¼"	5/16"	3/8"	½"	¾"	1"
Schlauch Innen-Ø in mm	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	7,9 mm	9,6 mm	12,7 mm	19,0 mm	25,4 mm

Overview of nominal hose width in inches

For the use of hoses it is important to match the correct internal diameter of the hose to the hoses fittings. Since

the internal diameter of the hoses is given in Inches it is often difficult to find out the internal diameter in mm.

Hose internal dia in inch	1/16"	1/8"	3/16"	¼"	5/16"	3/8"	½"	¾"	1"
Hose internal dia in mm	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	7,9 mm	9,6 mm	12,7 mm	19,0 mm	25,4 mm